




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для ванны с душем врезной
с термостатом

Арт.: Saona 2330



Timo – марка, заслуживающая доверия

Список деталей

- 1 - Блок с термостатическим картриджем
- 2 - Блок управления режимами (дивертор)
- 3 - Излив
- 4 - Лейка ручного душа
- 5 - Держатель ручного душа
- 6 - Шланг душа
- 7 - Резиновая шайба
- 8 - Металлическая шайба
- 9 - Гайка с фиксирующими винтами
- 10 - Ручка термостата
- 11 - Ручка дивертора
- 12 - Декоративные гайки
- 13 - Соединительные шланги
- 14 - Инструкция

Системные требования

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) – **3-5 бар**.
- Максимальное статическое давление – **8 бар**.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.



Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

- Максимальная температура горячей воды – **80° С**.
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**


НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

Установка смесителя

- Прodelайте отверстия под монтаж блока с термостатическим картриджем, излива, блока управления режимами и держателя ручного душа в удобном месте. Рекомендуем устанавливать элементы смесителя на расстоянии 100 мм друг от друга.




- Установите все элементы смесителя на борт ванны, наденьте резиновые шайбы, металлические шайбы, затяните гайки и зафиксируйте их винтами.
- Опустите шланг ручного душа в отверстие держателя и соедините его с блоком управления режимами, как показано на схеме.
- Соедините шланг с ручной лейкой.
- Промойте впускные трубы в течение одной минуты перед установкой.
- Подсоедините подводку смесителя к водопроводу.
- Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
- Соедините все блоки между собой подводкой, как показано на схеме.
- Проверьте все соединения на герметичность.
- Проверьте работу смесителя.




Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.

1




Промойте впускные трубы в течение одной минуты перед установкой.

2




Извлеките гайки с фиксирующими винтами, металлические и резиновые шайбы из держателя для ручного душа и комплекта для излива.

3





4



Вставьте держатель для ручного душа и излив в отверстие. Наденьте снизу резиновую шайбу, металлическую шайбу и гайку с фиксирующими винтами на хвостовик резьбы. Затяните гайки винтами. Снизу вставьте блок управления режимами (дивертор) и термостатический клапан, наденьте сверху резиновые прокладки и зафиксируйте их декоративными гайками. Наденьте снизу резиновую шайбу, металлическую шайбу и гайку с фиксирующими винтами на хвостовик резьбы термостатического картриджа и дивертора. Затяните гайки винтами. Установите пластиковую втулку в термостатический картридж, наденьте ручку и зафиксируйте ее шестигранным винтом. Наденьте на шток ручку дивертора и зафиксируйте ее шестигранным винтом. При необходимости отрегулируйте положение элементов смесителя снизу, затем затяните крепежные гайки и зафиксируйте их винтами.

Регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки термостата. Включение режима подачи воды и регулировка напора осуществляются поворотом ручки дивертора.



Регулировка температуры воды

Термостатический клапан настраивается на заводе и тестируется при температуре 38°C, обозначенной красной меткой (H) на шпинделе, совпадающей с прямой черной линией (G) на корпусе термостатического картриджа в положении «двенадцать часов».

Чтобы откалибровать температуру в соответствии с вашими собственными условиями эксплуатации, выполните следующие действия:

1. Включите клапан и проверьте температуру воды на любом элементе душа с помощью термометра.
2. Поворачивайте шпиндель по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока температура на элементе душа не достигнет 38°C.
3. Убедитесь, что кольцо для ограничения температуры закреплено на термостатическом картридже так, чтобы открытый паз был направлен вверх.
4. Установите регулятор температуры так, чтобы кнопка защиты от ожогов на термостатическом картридже находилась сверху.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийному ремонту не подлежат: смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное,

Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

