



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для раковины встроенный на 3 отверстия


INSTALLATION MANUAL
Basin Faucet With Integrated Shelf

WW-131-00-508


WONZON & WOGHAND



WONZON & WOGHAND



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Не подключайте линии подачи горячей и холодной воды в обратном направлении. Это может привести к тому, что горячая вода будет вытекать из холодной и вызовет ожог.
- Температура подаваемой воды не должна превышать 85°C. Превышение 85° может привести к ожогу, сокращению срока службы смесителей или повреждению смесителя.
- Вентиль должен быть установлен на достаточно прочной поверхности.
- После установки убедитесь, что смеситель надежно закреплен.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочитайте полностью все инструкции, прежде чем приступить к работе. Мы рекомендуем обратиться к специалисту, если вы не уверены в установке данного изделия.


1. ПЕРЕКРЫТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ

Найдите входы водопровода и перекройте вентили подачи воды. Обычно они находятся под раковиной или рядом со счетчиком воды.


2. УСТАНОВКА

Снимите корпус (8С), контргайку (8В) и резиновую шайбу (8А) с собранного комплекта излива (7А).


Снимите винты (9D), контргайки (9С), металлические прокладки (9В) и резиновые шайбы (9А) с клапанов управления горячей и холодной водой (7В и 7С).



Проденьте клапаны управления горячей и холодной водой через отверстия в раковине. Находясь под раковиной, закрепите клапаны (7В и 7С), установив на корпус резиновую шайбу (9А), металлическую прокладку (9В) и контргайку (9С). Закрепите два винта (9D) с помощью инструмента.




Проденьте излив (7A) через отверстие на раковине. Снизу установите резиновую шайбу (8A), контргайку (8B) на корпус излива и затяните с помощью инструмента. Соедините его с соединительным элементом (8C) (при необходимости используйте инструмент).



3. ВОДОПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ

Проверьте, включены ли шайбы в соединительные элементы гибких шлангов горячей и холодной воды. Подсоедините гибкие шланги в соответствии с приведенным ниже графиком.



4. ВКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ

Включите подачу горячей и холодной воды и проверьте, нет ли протечек над и под раковиной.



ВНИМАНИЕ! Для сброса давления в водопроводе во время технического обслуживания необходимо перекрыть вентили.



ВНИМАНИЕ: Для очистки и придания блеска всем декоративным покрытиям используйте только мягкую влажную ткань. Не используйте полироли, моющие средства, абразивные чистящие средства, органические растворители или кислоты могут привести к повреждению. **Использование других средств, кроме мягкой влажной ткани, аннулирует нашу гарантию.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Do not connect the hot and cold water supply lines in reverse. This could result in hot water flowing through the cold outlet, potentially causing burns.
- The temperature of the supplied water should not exceed 85°C (185°F). Exceeding 85°C (185°F) may lead to burns, reduce the lifespan of the mixer, or damage it.
- The valve must be mounted on a sufficiently sturdy surface.
- After installation, ensure that the mixer is securely fastened.


⚠ ATTENTION! Please read all instructions thoroughly before beginning any work. We recommend consulting a professional if you are unsure about the installation of this product.

1. SHUT OFF THE WATER SUPPLY


Locate the water supply lines and close the valves. These are typically found under the sink or near the water meter.

2. INSTALLATION


Remove the body (8C), locknut (8B), and rubber washer (8A) from the assembled spout set (7A). Remove the screws (9D), locknuts (9C), metal washers (9B), and rubber washers (9A) from the hot and cold water control valves (7B and 7C).



Thread the hot and cold water control valves through the designated holes in the sink. From underneath the sink, secure the valves (7B and 7C) by placing the rubber washer (9A), metal washer (9B), and locknut (9C) onto the body. Tighten the two screws (9D) using the appropriate tool to ensure a firm attachment.




Thread the spout (7A) through the designated hole in the sink. From underneath the sink, place the rubber washer (8A) and the locknut (8B) onto the spout body. Tighten the locknut using the appropriate tool to ensure a secure fit. Connect the spout to the connecting element (8C) and, if necessary, use a tool to make sure the connection is tight and secure.



3. WATER SUPPLY LINES

Check if the washers are included in the connectors of the flexible hoses for hot and cold water. Connect the flexible hoses according to the diagram provided below.



4. FAUCET ACTIVATION

Turn on the hot and cold water supply and check for any leaks above and below the sink.



ATTENTION! To release pressure in the plumbing during maintenance, it is necessary to close the valves.



CAUTION: To clean and give shine to all decorative coatings, use only a soft damp cloth. Do not use polishes, detergents, abrasive cleaning agents, organic solvents, or acids as they may cause damage. The use of any other substances besides a soft damp cloth will void our warranty.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании WONZON&WOGHAND. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

Срок гарантии

- Гарантийный срок на корпус смесителей составляет 10 лет со дня продажи;
- Гарантия 5 лет со дня продажи распространяется на картриджи, кран-буксы, термостаты и переключатели смесителя;
- Гарантия на шланги, души, душевые гарнитуры составляет 2 года со дня продажи;
- На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, азраторов и др.).
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налёта.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению. Требования к установке и эксплуатации.

Требования к установке и эксплуатации

- для корректной работы смесителя/термостата: допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.
- Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щёлочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы

Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии кассового чека.




По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания и рекомендациям по уходу, обращайтесь в торговую организацию, где Вы купили данное изделие. Срок службы изделия не менее 15 лет с даты изготовления при условии соблюдения требований по монтажу и эксплуатации изделия.

Наименование и артикул изделия	
Продавец (наименование, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя.....



© Wonzon & Woghand. All rights reserved.